

Solar Licht

ANLEITUNG



WWW.TIZIANO-DESIGN.COM

Erstmalige Verwendung

Die Solarleuchten sollten bei vollem Sonnenlicht 24 Stunden lang aufgeladen werden, wenn der Schalter auf „ON“ steht. Dadurch kann der Akku seine maximale Kapazität erreichen.

1. Drücken Sie den Hauptschalter von „OFF“ in die Position „ON“, damit der Akku aufgeladen werden kann. (Die Position „OFF“ bedeutet, dass die Solarleuchten vollständig ausgeschaltet sind und nicht aufgeladen werden können.)
2. Das Licht schaltet sich in der Dämmerung automatisch ein und in der Morgendämmerung wieder aus. Tagsüber wandelt das Solarpanel Sonnenlicht in Strom um und lädt den Akku auf. Nachts wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn tagsüber Strom gespeichert wird. Wenn das Licht unter normalen Bedingungen täglich etwa 6-8 Stunden lang im Sonnenlicht aufgeladen wird, sollte es nachts mindestens 8-10 Stunden lang leuchten.

Austauschen der Batterien

Es wird empfohlen, die Akkus alle 12 Monate auszutauschen, um eine bessere Leistung zu gewährleisten.

1. Auf der Unterseite des Solarmoduls befindet sich das Batteriegehäuse.
2. Drücken Sie den Handschalter auf die Position „OFF“
3. Schrauben Sie das Batteriefach auf, entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue wieder aufladbare Ni-MH- oder Ni-Cd-Batterie.

Hinweis: Die Batterie ist federbelastet. Drücken Sie auf die entgegengesetzte Seite der Feder und heben Sie die Batterie heraus. Kehren Sie diesen Vorgang um, wenn Sie eine neue Batterie einsetzen.